

# Pour mélanger la préparation

Suivez **TOUJOURS** les directives du fabricant de la préparation lactée pour mélanger la poudre et l'eau.




- 1 Versez l'eau**  
Utilisez l'échelle graduée sur le pichet pour mesurer la quantité souhaitée.



- 2 Ajoutez la poudre**  
Suivez toujours les proportions de poudre et d'eau indiquées par le fabricant.



**Conseil : poudre qui flotte**  
Si la poudre flotte à la surface de l'eau, poussez-la avec le fouet pour faciliter le mélange.



- 3 Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton de mise en marche**  
Appuyez une fois pour démarrer, laissez le mélangeur fonctionner une minute, puis appuyez de nouveau pour l'éteindre\*.

- 4 Remplissez les biberons et mettez-les au réfrigérateur**



**Conseil pour mélanger des petites quantités de préparation :**  
Exercez des petites pressions répétitives sur le bouton pour mélanger par pulsations. Cette méthode est utile pour éviter la formation de bulles quand le pichet contient moins de 410 ml (16 oz) de préparation.

\* Certaines préparations (p. ex. les préparations hypoallergéniques) sont difficiles à mélanger et peuvent faire des grumeaux. Utilisez de l'eau tiède pour faciliter leur dissolution. Assurez-vous que les branches du fouet sont complètement submergées.

DISTRIBUÉ PAR : ELFE JUVENILE PRODUCTS  
2520 AVE MARIE-CURIE, SAINT-LAURENT (QC) H4S 1N1  
service@elfe.ca | www.elfe.com 1-800-667-8184

# baby brezza® one step™ mélangeur à préparation lactée pour nourrisson




## Mode d'emploi

Utilisez **TOUJOURS** de l'eau bouillie et refroidie ou de l'eau en bouteille si cette eau convient aux préparations lactées pour nourrisson.

©2018 Baby Brezza Enterprises LLC - 1 East 33rd Street, New York, NY 10016

# Pièces du mélangeur One Step™




## Nettoyage

- Avant chaque utilisation, lavez le pichet, le fouet et le dessous du couvercle à l'eau tiède savonneuse. **Ne plongez pas le couvercle dans l'eau.** Le fouet et le pichet vont au lave-vaisselle, dans le panier supérieur.
- **ATTENTION : Le couvercle contient des pièces électroniques; veuillez prendre note de ce qui suit :**
  - Ne plongez pas le couvercle dans l'eau ni dans tout autre liquide.
  - Ne mettez pas le couvercle au lave-vaisselle.
  - Remarque : Si vous plongez le couvercle du mélangeur dans l'eau par mégarde, enlevez le couvercle du compartiment à piles, retirez les piles, essuyez les pièces avec un linge et laissez-les sécher complètement avant la prochaine utilisation.

## Installation des piles

Remarque : Les piles rechargeables doivent être rechargées plus souvent lorsque le mélangeur est gardé au réfrigérateur.



## Désinstallation et installation du fouet

Vous pouvez désinstaller le fouet pour le nettoyer.

